

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru

Погрузчики 134 Амкодор

Погрузчики АМКОДОР 134 и АМКОДОР 134-01 предназначены для выполнения земляных работ на грунтах I-II категории и погрузочно-разгрузочных работ, планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей и ям, подъема и перемещения штучных грузов и других хозяйственных нужд.



Обзор серии

Погрузчики АМКОДОР 134 и АМКОДОР 134-01 предназначены для выполнения земляных работ на грунтах I-II категории и погрузочно-разгрузочных работ, планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей и ям, подъема и перемещения штучных грузов и других хозяйственных нужд.

Погрузчик может быть использован в строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве.

АМКОДОР 134

Базовое шасси

Беларус-92П

Дизель

Д-245.5

Мощность номинальная

65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин

Скорость транспортная, км/ч

18

Масса эксплуатационная, кг

5300

Длина в транспортном положении, мм

5600

АМКОДОР 134

Ширина, мм	2400
------------	------

Высота по крыше кабины, мм	2850
----------------------------	------

ФРОНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Грузоподъемность, кг	1000
----------------------	------

Тип ковша	Двухчелюстной
-----------	---------------

Обозначение ковша	702EA.01.08.000
-------------------	-----------------

Вместимость ковша номинальная, м ³	0.54
---	------

Ширина режущей кромки ковша, мм	2000
---------------------------------	------

Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта/челюсть открыта, мм	2600/3200
---	-----------

Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, челюсть закрыта, мм	700
---	-----

АМКОДОР 134-01

Базовое шасси	Беларус-92П
---------------	-------------

Дизель	Д-245.5
--------	---------

Мощность номинальная	65 кВт (89 л.с.) при 1800 об/мин
----------------------	----------------------------------

Скорость транспортная, км/ч	18
-----------------------------	----

АМКОДОР 134-01

Масса эксплуатационная, кг	5300
----------------------------	------

Длина в транспортном положении, мм	5600
------------------------------------	------

Ширина, мм	2400
------------	------

Высота по крыше кабины, мм	2850
----------------------------	------

ФРОНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Быстросменное устройство	Механическое
--------------------------	--------------

Грузоподъемность, кг	1000
----------------------	------

Тип ковша	Основной
-----------	----------


Обозначение ковша	702E.01.12.000-01
-------------------	-------------------

Вместимость ковша номинальная, м ³	0.54
---	------

Ширина режущей кромки ковша, мм	2000
---------------------------------	------

Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм	2500
---	------

Вылет кромки ковша при угле разгрузки 45°, мм	700
---	-----



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru