

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [ard@nt-rt.ru](mailto:ard@nt-rt.ru) Веб-сайт: [www.amkodor.nt-rt.ru](http://www.amkodor.nt-rt.ru)

## Валкователь фрезерного торфа АТВЛ-18 Амкодор

Валкователь фрезерного торфа АМКОДОР АТВл-18 предназначен для собирания высушенного торфа из расстила и формирования его в валки правильной треугольной формы в поперечном сечении на картах 20 м и 40 м.



### Обзор серии

Валкователь фрезерного торфа АМКОДОР АТВл-18 предназначен для собирания высушенного торфа из расстила и формирования его в валки правильной треугольной формы в поперечном сечении на картах 20 м и 40 м с целью подготовки высушенного фрезерного торфа к последующей его уборке машиной для уборки фрезерного торфа АТУ-20 на полях сушки производственных площадей торфопредприятий при фрезерном способе добычи торфа. Валкователь фрезерного торфа должен эксплуатироваться на торфяных полях, подготовленных в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации предприятий торфяной промышленности».

### АМКОДОР АТВл-18

Тип	Прицепной
Агрегирующее средство	Трактор тягового класса 2 и более
Производительность, га/ч	13.5...24.5
Ширина карт, м	20; 40
Рабочая ширина захвата, карта 20/40 м, мм	19000/19500

Средняя ширина полосы, с которой фрезерный торф собирается в один валок, мм	3300
Количество валков, образуемых за один проход	6
Число рабочих секций	6
Ширина выходной горловины рабочей секции, мм	390
Скорость рабочая, км/ч	7.6...12.9
Масса эксплуатационная (без трактора), кг	3450
Габаритные размеры (без трактора) в транспортном положении, мм:	
длина	12000
ширина	13700
высота	890

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** ard@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.amkodor.nt-rt.ru